

User Manual- Instrukcja obsługi Tracer

Gamezone Mecano Pro

Combination keys function – Kombinacja klawiszy funkcyjnych

Combination keys – Kombinacja	Function – Funkcje
FN+F1	Media Player – odtwarzacz multimedialny
FN+F2	Volume - - ciszej
FN+F3	Volume + - głośniej
FN+F4	Mute - wycisz
FN+F5	Stop – zatrzymaj
FN+F6	Previous – poprzedni
FN+F7	Pause/ Play - pauza – play
FN+F8	Next - następny
FN+F9	Email – email
FN+F10	Homepage – strona startowa www
FN+F11	Keyboard lock – blokada klawiatury
FN+F12	Calculator – kalkulator

Anti-ghosting function: Antighosting

Anti-ghosting with 19 keys roll over support: (antighosting – wsparcie 19 klawiszy ("Q", "A", "Z", "W", "S", "X", "E", "D", "C", "B", "Space", "↑(UP)", "↓(Down)", "←(Left)", "(Right)→"), "Tab", "Alt-L/V", "Ctrl-L/F", "Shift-L")

Backlight modes: Tryby podświetlenia

- FN+1 Endless stream (The default mode) – nieskończony przepływ (tryb domyślny)
- FN+2 7 colorful marquee – rotacja 7 kolorów
- FN+3 7 colorful breathing – tryb oddechu 7 kolorów
- FN+4 Pure color comet trail – jeden kolor
- FN+5 7 colors switched by pressing - zmiana kolorów ręczna
- FN+6 7 colorful diffusion and shrinkage – 7 kolorów – zanikanie
- FN+7 User-defined 6-zone backlight color. – tryb ustawień użytkownika

User-defined way: Tryb ustawień

- 1) Press twice FN+7 within 2 seconds – naciśnij FN+7 przez 2 sekundy
- 2) Then the white backlight flashes twice that indicates entering user-defined state – białe światło rozbłyśnie dwukrotnie wchodząc w tryb ustawień użytkownika
- 3) Press FN+Up and down arrow keys to select the color of the front area;

-Naciśnij FN+strzałkę w dół lub górę , aby wybrać kolor podświetlenia
4) Press FN+left and right arrow keys to select the area of customizing –
Naciśnij FN+lewą lub prawą strzałkę aby wybrać region podświetlenia

FN+SCR Switching the backlight of red/green/blue – zmiana pomiędzy kolorami czerwonym/zielonym/niebieskim

FN+PGUP: brightness +, zwiększa natężenie podświetlenia

FN+PGDN: brightness -. Zmniejsza natężenie podświetlenia

There is 4 levels for brightness adjustment- klawiatura posiada 4 stopnie regulacji natężenia podświetlenia

The adjustment of backlight breathing frequency and marquee speed:

regulacja częstotliwości w trybie oddechu

FN+ “-”:reduce the frequency period – zmniejsza częstotliwość

FN+ “=”:extend the frequency period, - zwiększa częstotliwość

Lock key function:

FN + WIN-L: lock the function of WIN. – WINLOCK – blokada klawisza Windows