



BEZPIECZEŃSTWO:

- Nie należy rozmontowywać gniazdka, wtyczki i przewodu
- Nie należy używać uszkodzonej listwy
- Używać tylko w stanie całkowitego rozwinięcia
- Nie łączyć dwóch lub więcej listew
- Listwę używać wyłącznie w środowisku suchym, elektrycznie bezpiecznym
- Nie przekraczać dopuszczalnego maksymalnego obciążenia listwy
- Przy odłączaniu z sieci nie ciągnąć za przewód, tylko za wtyczkę
- Niewłaściwe użytkowanie może spowodować porażenie elektryczne lub niebezpieczeństwo pożaru
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Gniazdko sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny.
- Nie zanurzać urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy grozi porażeniem prądem.
- Nie używaj urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, w tym m.in. przewodu zasilającego, jego wtyczki lub jeżeli urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
- Nie demontuj ani nie przerabiaj urządzenia, w tym przewodu zasilającego ani wtyczki. Samowolna ingerencja grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
- Nie dotykaj mokrymi rękami urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy urządzenia ani wkładać żadnych przedmiotów do jego wnętrza.
- Nie narażaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

Wyciągaj wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego:

- po każdym użyciu urządzenia,
- w przypadkach jakiegokolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania urządzenia,
- przed czyszczeniem urządzenia i jego konserwacją.

Gdy wyjmujesz wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.

OSTRZEŻENIE: niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, TYLKO jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zostały im udzielone wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i mają świadomość niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Czyszczenie i konserwacja nie powinna być wykonywana przez dzieci, chyba, że są powyżej 8 roku życia a czynności te są wykonywane pod nadzorem.

Użytkowanie:

1. Podłącz wtyczkę listwy do gniazda AC 250 V.
2. Uruchom listwę zasilającą za pomocą przycisku On / Off ①
- Gotowość listwy zostanie zasygnalizowana poprzez diodę znajdującą się poniżej włącznika, która zaświeci się na zielono
3. Podłącz wtyczki urządzeń do gniazd listwy.
4. Automatyczny wyłącznik nadprądowy w przypadku wykrycia nieprawidłowości odcina zasilanie. Zostanie to zasygnalizowane poprzez wyłączenie diody znajdującej się przy włączniku. Ponowne przywrócenie listwy do działania nastąpi w czasie około 60sek.

Napięcie nominalne: 250V~50 Hz

Prąd: 16 A

Moc max. 3680 W

Parametry techniczne zasilacza w listwie:

Nazwa producenta	Megabajt Sp. z o o., Rydygiera 8, 01-793 Warszawa					
Identyfikator modelu	HL-21F-PD 20					
Napięcie wejściowe	AC 200-240 V					
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50 Hz					
	Wyjście USB - C			Wyjście USB A		
Napięcie wyjściowe	DC 5,0V	DC 9,0V	DC 12,0V	DC 5,0V	DC 9,0V	DC 12,0V
Prąd wyjściowy	3,0 A	2,22 A	1,67 A	3,0 A	2,0 A	1,5 A
Moc wyjściowa	15,0W	20,0 W	20,0 W	15,0 W	18,0 W	18,0 W
	USB A + USB-C					
Średnia sprawność podczas pracy	85,3%					
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %)	80,3%					
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	0,07 W					
Jednoczesne użycie wyjść	USB A + C = DC 5V 3,4A - 17,0 W max					



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt może zawierać substancje posiadające właściwości trujące i rakotwórcze, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, ponadto zanieczyszczające glebę oraz wody gruntowe. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Więcej informacji na temat punktów utylizacji urządzeń można uzyskać od władz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu.

Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

