



**Zasilacz sieciowy
do notebooka 100H**
Instrukcja obsługi

**Universal laptop
power supply 100H**
User Manual

Specyfikacja:

- Moc wyjściowa – max 70W
- napięcie wejściowe – AC 100 - 230V 50 – 60Hz
- napięcie wyjściowe - regulowane: 12V, 15V - 4A
- napięcie wyjściowe - regulowane : 16V, 18V, 19V, 20V – 3,5A
- napięcie wyjściowe - regulowane : 24V - 2,9A
- 8 wymiennych wtyczek:
 - 6 mm x 1 mm
 - 6,30 mm x 3 mm
 - 5,50 mm x 2,50 mm
 - 5,50 mm x 2,10 mm
 - 5,50 mm x 1,70 mm
 - 4,80 mm x 1,70 mm
 - 4,00 mm x 1,70 mm
 - 3,50 mm x 1,35 mm

Instrukcja obsługi:

1. Ustaw na zasilaczu poprawne napięcie wyjściowe.
2. Wybierz i podłącz odpowiedni konektor do zasilacza.
3. Podłącz zasilacz do gniazda zasilania. Zapalenie się zielonej diody LED oznacza obecność zasilania.
4. Włącz komputer.

Uwaga

1. Przed użyciem zasilacza upewnić się, że wybrano właściwe do danego modelu napięcie wyjściowe oraz polaryzację. Przy błędnym ustawieniu napięcia nastąpi uszkodzenie komputera.
2. Nie zmieniać napięcia podczas zasilania notebooka.
3. Wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda sieciowego kiedy zasilacz nie jest używany.
4. Należy zawsze wyłączyć notebooka przed podłączeniem lub wyłączeniem zasilacza.

Specification:

- Output power: max 70W
- Input voltage – AC 100 -230V 50 – 60Hz
- Output voltage - regulated: 12V, 15V - 4A
- Output voltage - regulated: 16V, 18V, 19V, 20V – 3,5A
- Output voltage - regulated: 24V - 2,9A
- 8 removable adapters:
 - 6 mm x 1 mm
 - 6,30 mm x 3 mm
 - 5,50 mm x 2,50 mm
 - 5,50 mm x 2,10 mm
 - 5,50 mm x 1,70 mm
 - 4,80 mm x 1,70 mm
 - 4,00 mm x 1,70 mm
 - 3,50 mm x 1,35 mm

User manual:

1. Set the adapter to the appropriate power voltage
2. Select and connect the appropriate connector to power adapter.
3. Connect the power adapter to a power outlet. If the green LED lights up it means the power is on.
4. Turn on your computer.

Notice

1. Before use, make sure that appropriate output voltage has been selected for a given model of computer. Inappropriate voltage will damage the computer.
2. Do not change voltage when the computer is connected.
3. Disconnect the power plug from the power outlet if the adapter is not in use.
4. The computer shall always be turned off before connecting or disconnecting the adapter.



**Symbol odpadów pochodzących
ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE - ang. Waste Electrical and Electronic Equipment)**

Użycie symbolu WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.



tracer[®]
Home & Office

Importer:
Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8a, 01-793 Warszawa