



PL

Tracer Buzz BT
Instrukcja obsługi

EN

Tracer Buzz BT
Instructions for use

CZ

Tracer Buzz BT
Návod k obsluze

SK

Tracer Buzz BT
Návod na obsluhu

HU

Tracer Buzz BT
Használati útmutató

RU

Tracer Buzz BT
Руководство по эксплуатации

BG

Tracer Buzz BT
Инструкция за обслужване

Home & Office

Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika.

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi i pozostaw ją w celu późniejszego wykorzystania.

Postępuj dokładnie według zaleceń tam zawartych i zawsze przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń oraz instrukcji znajdujących się na produkcie.

NIE narażaj produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego, zbyt wysoką temperaturę, otwarte źródła ognia, korozyjne gazy, wilgoć lub kurz. Kurz może spowodować ryzyko zwarcia lub pożaru. Może również doprowadzić do zniszczenia i/lub niesprawności produktu.

NIE umieszczaj produktu w pobliżu chemikaliów ani w miejscach, w których może dojść do wycieków substancji chemicznych. Kontakt substancji chemicznych z produktem może powodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. W szczególności rozpuszczalniki organiczne lub płyny takie jak benzen, rozcieńczalnik do lakierów, zmywacz do lakieru lub dezodorant mogą rozpuścić plastikową pokrywę i/lub przewody, a co za tym idzie – zwiększyć ryzyko wystąpienia pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Te lub inne substancje chemiczne mogą również spowodować awarię produktu lub jego odbarwienie.

Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni produktu **NIE** używaj łatwopalnych substancji ani żadnych aerozoli bądź rozpuszczalników organicznych/płynów zawierających alkohol lub amoniak. Może to spowodować pożar. Zamiast tego używaj jedynie suchej, niestrzępiącej ściereczki.


NIE próbuj naprawiać produktu samodzielnie. Otwarcie może narazić użytkownika na kontakt z napięciem i inne niebezpieczeństwa, a także może spowodować unieważnienie gwarancji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów związanych z produktem skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Megabajt lub z lokalnym przedstawicielem firmy Megabajt.

Jeśli produkt jest zbyt rozgrzany, wydziela się dym lub silne zapachy albo przypadkowo został na niego wylany płyn, należy natychmiast go wyłączyć. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Megabajt lub działem obsługi klienta firmy Megabajt.

Produkt należy podłączyć do źródła zasilania prądem stałym o napięciu zgodnym z informacją podaną na etykiecie. **NIE** podłączaj go do źródła zasilania prądem zmiennym.

NIE ciągnij za środkową część przewodu zasilającego. **NIE** dopuść do tego, aby na przewodzie zasilającym leżały jakiegokolwiek przedmioty. **NIE** umieszczaj produktu w miejscu, w którym można nastąpić na przewód. Może to spowodować uszkodzenie lub przetarcie przewodu.

Model: Buzz BT



Dziękujemy za zakup naszego odtwarzacza Bluetooth!

Podobnie jak wszystkie inne nasze produkty, odtwarzacz został zaprojektowany z wielką starannością. Dzięki połączeniu zaawansowanej technologii i najlepszych materiałów będzie ci służył przez lata.


Ladowanie baterii

- Przed użyciem odtwarzacza, naładuj całkowicie baterię korzystając z dostarczonego przewodu USB. Podłącz przewód do dowolnego zasilanego portu USB w laptopie, komputerze, ładowarce AC, ładowarce samochodowej, itp.
- Ciągłe świecenie czerwonej diody LED oznacza, że bateria odtwarzacza jest ładowana. Po kompletnym naładowaniu baterii, dioda gaśnie.



Włączanie/ wyłączenie zasilania

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER ON/OFF aby włączyć/ wyłączyć zasilanie.


Parowanie Bluetooth

Po włączeniu, odtwarzacz wchodzi w tryb wskazywania czasu i pokazuje godzinę na wyświetlaczu LED. Naciśnij i zwolnij przycisk . Na wyświetlaczu LED pojawia się "BT" i komunikat "The blue tooth device is ready to pair" (urządzenie Bluetooth jest gotowe do parowania). Otwórz okno ustawień Bluetooth® na telefonie, tablecie lub innym urządzeniu audio z Bluetooth i wybierz "Tracer Buzz". Po zażądaniu kodu parowania wpisz 0000.




Słuchanie muzyki

- Wybierz utwór, artystę, rodzaj muzyki lub własną listę nagrań na telefonie, tablecie lub innym urządzeniu audio z funkcją Bluetooth.
- Naciśnij i zwolnij przycisk [PLAY/PAUSE] aby rozpocząć/ zatrzymać odtwarzanie muzyki.
- Naciśnij przycisk  lub  aby odsłuchać poprzedni lub następny utwór.
- Ustaw siłę głosu za pomocą pokrętki kontrolnego.











AUX / Pendrive USB/ Odtwarzanie z karty TF





- Odtwórz muzykę bezpośrednio po włożeniu karty TF/ pendrive'a USB. Naciśnij i zwolnij przycisk  aby przełączyć między Bluetooth/Radio/AUX/ kartą TF/ pendrive'm USB.

Tryb Radio

- Naciśnij i zwolnij przycisk  aby włączyć tryb Radio (urządzenie posiada wbudowaną antenę; możesz również podłączyć przewód Micro USB aby przedłużyć antenę)
- Naciśnij i zwolnij przycisk [PLAY/PAUSE] - radio rozpoczyna automatyczne wyszukiwanie kanałów. Po zakończeniu automatycznego wyszukiwania, kanały zostaną zapisane i zapamiętane.
- Naciśnij przycisk  lub  aby włączyć poprzedni lub następny kanał.

Zegar

- Naciśnij i zwolnij przycisk  aby wejść w tryb wskazania czasu.
- Naciśnij i zwolnij przycisk  aby przełączyć z budzika na zegar lub odwrotnie.
- W celu ustawienia godziny: Naciśnij i przytrzymaj przycisk . Miga wskazanie godzin. Naciśnij przycisk  lub  aby ustawić godzinę. Teraz naciśnij i zwolnij przycisk . Miga wskazanie minut. Naciśnij przycisk  lub  aby ustawić minuty. Po zakończeniu ustawiania – naciśnij i przytrzymaj przycisk  w celu potwierdzenia ustawienia.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  aby włączyć/ wyłączyć alarm.

Po uciszeniu alarmu – naciśnij przycisk [PLAY/PAUSE] aby wyłączyć alarm lub dowolny z przycisków  /  /  / . Alarm rozlega się ponownie po 5 min. Jeśli nie wyłączysz alarmu, będzie on dzwonił dwa razy (przez 5 minut za pierwszym razem i przez 1 min. za kolejnym), po czym automatycznie wyłączy się.

Wskaźnik LED	Status odtwarzacza
Świeci czerwona dioda LED	Ładowanie baterii w toku
Po całkowitym naładowaniu baterii, czerwona dioda LED gaśnie	Bateria w pełni naładowana

Specyfikacja

Protokół Bluetooth	V4.2
Zasięg działania Bluetooth	ok.10m
Stosunek sygnału do szumu	85dB
Źródło zasilania	Wbudowana bateria litowo-jonowa 2000mAh
Czas odtwarzania	ok. 8h
Czas ładowania baterii	5,5 h
Wymiary	190*105*70mm

Zawartość opakowania

- Przewód do ładowania baterii Micro USB
- Przewód pomocniczy 3,5 mm
- Instrukcja obsługi

Thanks for your purchase of our Bluetooth Speaker!

Like all our products, great care has been taken in its design. A combination of advanced engineering and state-of-the-art materials will provide you with years of listening pleasure.

Charging the Battery

- Before using, fully charge the battery using the supplied USB cable. Plug in to any USB port supplying power (Laptop, Computer, AC Charger, Car Charger, etc.).
- A solid red LED indicates that the speaker is charging, when fully charged it will turn off.

Power on/off

- Long press Power on/off button to power on/off the unit.

Bluetooth Pairing

With the speaker turned on, it comes to clock mode with time displayed on LED area. Short press **(M)** button, "BT" showed on LED and "The blue tooth device is ready to pair" prompted for pairing mode. Open the Bluetooth® settings of your phone, tablet or other Bluetooth enabled audio device and select "Tracer Buzz". When prompted for the pairing code, enter **0000**.

Playing Music


- Select a song, artist, genre, or playlist on your phone, tablet or other Bluetooth enabled audio device.
- Short press [PLAY/PAUSE] button to start or pause the music.
- Press the **(◀)** button or **(▶)** button to go to last or next song.
- Revolve the rotation control button to adjust the volume.

AUX / USB Flash/ TF playing










- Play music directly when insert in TF card / USB flash. Short press **(M)** button to switch between Bluetooth/Radio/AUX/TF card/USB Flash





Radio Mode

- Short press **(M)** button to enter Radio Mode. The device have built-in antenna. You also can Plug in Micro USB Cable to extend the antenna.)
- Short press [PLAY/PAUSE] button, the radio will search channels automatically. Channels will be stored after auto search ends.

- Press the  or  button to go to last or next channel.

Clock

- Short press  button to enter Clock Mode.
- Short press  button to switch between alarm and clock.
- To adjust time: Long Press  button, the hour figure flashing, press the  or  button to adjust hours. Then short press Clock button, the minute figure flashing, press the  or  button to adjust minutes. When finished, long press  button to confirm.
- Long press  button to turn on /off alarm clock.

When the alarm goes off, you can press play/pause button to stop it. Or press any of the four buttons ( /  /  / ), the alarm clock will rings again after 5 minutes. If you don't stop it, it will rings 2 times (5 minutes 1st time, and each time last 1 minute,), then it automatically stops ringing.

LED Indicator	Status of the speaker
Red LED light on	Battery is charging
Red LED light off while charging	Battery is full

Specifications

Bluetooth protocol	V4.2
Online distance of Bluetooth	Approx.10m
S/N ratio	85dB
Power sources	Built-in Lithium-ion battery 2000mah
Playing time	About 8 hours
Charging time	5.5 hours
Dimensions	190*105*70mm

Package Contents:

- Micro USB charging cable
- 3.5 mm Aux cable
- This user manual

Děkujeme Vám, že jste si koupili náš přehrávač Bluetooth!
Stejně jako všechny ostatní produkty, byl přehrávač navržen s velkou péčí. Díky kombinaci pokročilé technologie a nejlepších materiálů Vám bude sloužit roky.

Nabíjení baterií

- Před použitím přehrávače plně nabijte baterii pomocí dodaného kabelu USB. Připojte kabel k libovolnému napájenému portu USB laptopu, počítače, nabíječky AC, nabíječky do auta atd.
- Stále svítící červená LED dioda informuje, že se baterie přehrávače nabíjí. Po úplném nabití baterie LED dioda zhasne.

Zapnutí / vypnutí napájení

- Stisknutím a přidržením tlačítka POWER ON / OFF zapnete / vypnete napájení.

Párování Bluetooth

Po zapnutí, přehrávač vstoupí do režimu zobrazení času a na displeji LED se zobrazí čas. Stiskněte a uvolněte tlačítko (M). Na displeji LED se zobrazí „BT“ a zpráva „The bluetooth device is ready to pair“ (zařízení Bluetooth je připraveno k párování). Otevřete okno nastavení Bluetooth® v telefonu, tabletu nebo jiném zvukovém zařízení s Bluetooth a zvolte „Tracer Buzz“. Po vyžádání kódu párování zadejte 0000.




Poslech hudby

- Vyberte skladbu, interpreta, typ hudby nebo vlastní seznam nahrávek na telefonu, tabletu nebo jiném zvukovém zařízení s funkcí Bluetooth.
- Stiskněte a uvolněte tlačítko [PLAY/PAUSE] pro spuštění/zastavení přehrávání hudby.
- Stiskněte tlačítko (◀) nebo (▶) pro poslech předchozí nebo další skladby.
- Nastavte hlasitost pomocí ovládacího knoflíku.











AUX / USB Pendrive / Přehrávání z TF karty





- Přehrávejte hudbu přímo po vložení karty TF / USB pendrive.
Stiskněte a uvolněte tlačítko (M) pro přepínání mezi Bluetooth / Radio / AUX / TF / USB pendrive.

Režim Rádio

- Stiskněte a uvolněte tlačítko  pro zapnutí Rádia (zařízení má vestavěnou anténu, můžete rovněž připojit kabel Micro USB pro prodloužení antény)
- Stiskněte a uvolněte tlačítko [PLAY/PAUSE] - rádio spustí automatické vyhledávání kanálů. Po dokončení automatického vyhledávání budou kanály uloženy a zapsány.
- Stisknutím tlačítka  nebo  zapněte předchozí nebo následující kanál.

Hodiny

- Stiskněte a uvolněte tlačítko  pro přechod do režimu zobrazení času.
- Stiskněte a uvolněte tlačítko  pro přepnutí z budíku na hodiny nebo naopak.
- Chcete-li nastavit čas: Stiskněte a přidržeťte tlačítko . Symbol hodin bliká. Stisknutím tlačítka  /  nastavte hodinu. Nyní stiskněte a uvolněte tlačítko . Symbol minut začne blikat. Stisknutím tlačítka  /  nastavíte minuty. Po dokončení nastavení – stiskněte a přidržeťte tlačítko  za účelem potvrzení nastavení.
- Stisknutím a přidržetím tlačítka  zapněte / vypněte budík.

Po ztišení budíku – stiskněte tlačítko [PLAY/PAUSE] pro vypnutí budíku nebo některá z tlačítek ( /  /  / ). Po uplynutí 5 minut se alarm ozve znovu. Pokud alarm nevypnete, zazvoní dvakrát (poprvé po dobu 5 minut a následně po dobu 1 minuty) a poté se automaticky vypne.

Ukazatel LED	Stav přehrávače
Červená kontrolka LED svítí	Nabíjení baterie probíhá
Je-li baterie zcela nabitá, červená kontrolka LED zhasne	Baterie je plně nabitá

Specifikace

Protokol Bluetooth	V4.2
Pracovní rozsah Bluetooth	cca. 10 m
SNR	85 dB
Zdroj napájení	Vestavěná lithium-iontová baterie 2000mAh
Čas přehrávání	cca. 8 hod.
Čas nabíjení baterie	5,5 hod
Rozměry	190 * 105 * 70 mm

Obsah balení

- Kabel k nabíjení baterií Micro USB
- 3,5 mm přídavný kabel
- Návod k obsluze

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili náš prehrávač Bluetooth! Rovnako ako všetky ostatné produkty, tento prehrávač bol navrhnutý s veľkou starostlivosťou. Vďaka kombinácii pokročilej technológie a najlepších materiálov Vám bude slúžiť dlhé roky.


Nabíjanie batérií

- Pred použitím prehrávača plne nabite batériu pomocou dodaného kábla USB. Pripojte kábel k ľubovoľnému napájanému portu USB laptopu, počítača, nabíjačky AC, nabíjačky do auta atď.
- Stále svietiaci červená LED dióda informuje, že sa batéria prehrávača nabíja. Po úplnom nabití batérie LED dióda zhasne.



Zapnutie / vypnutie napájania

- Stlačením a podržaním tlačidla POWER ON / OFF zapnete / vypnete napájanie.


Párovanie Bluetooth

Po zapnutí, prehrávač vstúpi do režimu zobrazenia času a na displeji LED sa zobrazí čas. Stlačte a uvoľnite tlačidlo . Na displeji LED sa zobrazí „BT“ a správa „The bluetooth device is ready to pair“ (zariadenie Bluetooth je pripravené na párovanie). Otvorte okno nastavenia Bluetooth® v telefóne, tablete alebo inom zvukovom zariadení s Bluetooth a vyberte „Tracer Buzz“. Po vyžiadaní kódu párovania zadajte 0000.




Počúvanie hudby

- Vyberte skladbu, interpreta, typ hudby alebo vlastný zoznam nahrávok na telefóne, tablete alebo inom zvukovom zariadení s funkciou Bluetooth.
- Stlačte a uvoľnite tlačidlo [PLAY/PAUSE] pre spustenie / zastavenie prehrávania hudby.
- Stlačte tlačidlo  alebo  pre počúvanie predchádzajúcej alebo ďalšej skladby.
- Nastavte hlasitosť pomocou ovládacieho gombíka.











AUX / USB Pendrive / TF





- Prehrávajte hudbu priamo po vložení karty TF / USB pendrive. Stlačte a uvoľnite tlačidlo  pre prepínanie medzi Bluetooth / Radio / AUX / TF / USB pendrive.

Režim Rádio

- Stlačte a uvoľnite tlačidlo  pre zapnutie Rádia (zariadenie má zabudovanú anténu, môžete tiež pripojiť kábel Micro USB pre predĺženie antény)
- Stlačte a uvoľnite tlačidlo [PLAY/PAUSE] - rádio spustí automatické vyhľadávanie kanálov. Po dokončení automatického vyhľadávania budú kanály uložené a zapísané.
- Stlačením tlačidla  alebo  zapnete predchádzajúci alebo nasledujúci kanál.

Hodiny

- Stlačte a uvoľnite tlačidlo  pre prechod do režimu zobrazenia času.
- Stlačte a uvoľnite tlačidlo  pre prepnutie z budíka na hodiny alebo naopak.
- Ak chcete nastaviť čas: Stlačte a podržte tlačidlo . Symbol hodín bliká. Stlačením tlačidla  /  nastavíte hodinu. Teraz stlačte a uvoľnite tlačidlo . Symbol minút začne blikáť. Stlačením tlačidla  /  nastavíte minúty. Po dokončení nastavenia - stlačte a podržte tlačidlo  pre potvrdenie nastavení.
- Stlačením a podržaním tlačidla  zapnete / vypnete budík.

Po stíšení budíka - stlačte tlačidlo [PLAY / PAUSE] a pre vypnutie budíka stlačte niektoré z tlačidiel ( /  /  / ). Po uplynutí 5 minút sa alarm ozve znova. Ak alarm nevypnete, zazvoní dvakrát (prvýkrát po dobu 5 minút a následne po dobu 1 minúty) a potom sa automaticky vypne.

Ukazovateľ LED	Stav prehrávača
Červená kontrolka LED svieti	Nabíjanie batérie prebieha
Keď je batéria úplne nabitá, červená kontrolka LED zhasne	Batéria je plne nabitá

Špecifikácie

Protokol Bluetooth	V4.2
Pracovný rozsah Bluetooth	cca. 10 m
SNR	85 dB
Zdroj napájania	Vstavaná lítium-iónová batéria 2000mAh
Čas prehrávania	cca. 8 hod.
Čas nabíjania batérie	5,5 hod
Rozmery	190 * 105 * 70 mm

Obsah balenia

- Kábel pre nabíjanie batérií Micro USB
- 3,5 mm prídavný kábel
- Návod na obsluhu

Благодарим за покупку нашего плеера Bluetooth!

Как и все другие наши продукты, плеер был разработан с большой тщательностью. Благодаря сочетанию передовых технологий и лучших материалов, Вы сможете им пользоваться в течение многих лет.

Зарядка аккумулятора

- Перед первым использованием плеера полностью зарядите аккумулятор с помощью кабеля USB, входящего в комплект.
- Подключите кабель к любому порту USB на Вашем ноутбуке, компьютере, зарядном устройстве AC, автомобильном зарядном устройстве и т. д.
- Непрерывное свечение красного индикатора означает, что аккумулятор плеера заряжается. После полной зарядки аккумулятора индикатор гаснет.



Включение/ выключение питания

- Нажмите и удерживайте кнопку POWER ON/OFF чтобы включить/ выключить питание.


Сопряжение с устройством Bluetooth

После включения, плеер переключается в режим индикации времени и отображает время на дисплее LED. Нажмите и отпустите кнопку . На дисплее LED отобразится "BT" и сообщение "The blue tooth device is ready to pair" („Bluetooth-устройство готово к подключению"). Войдите в настройки Bluetooth® на мобильном телефоне, планшете или другом аудиоустройстве с функцией Bluetooth и выберите "Tracer Buzz". Введите код доступа 0000.




Воспроизведение музыки

- Выберите композицию, артиста, жанр музыки или собственный список воспроизведения на мобильном телефоне, планшете или другом аудиоустройстве с функцией Bluetooth.
- Нажмите и отпустите кнопку [PLAY/PAUSE], чтобы начать/ остановить воспроизведение музыки.
- Нажмите кнопку  или , чтобы воспроизвести предыдущий или следующий трек.
- Установите громкость с помощью ручки управления.











AUX / Флешка USB/ Воспроизведение с TF-карты





- Воспроизведите музыку сразу после вставки TF-карты/ флешки USB.
- Нажмите и отпустите кнопку , чтобы переключаться между Bluetooth/ Радио/AUX/TF-картой/ флешкой USB.

Режим Радио

- • Нажмите и отпустите кнопку , чтобы перейти в режим Радио (в устройство встроена антенна; также Вы можете подключить кабель Micro USB, чтобы продлить антенну).
- • Нажмите и отпустите кнопку [PLAY/PAUSE] - радио начнет автоматический поиск радиостанций. После автоматического поиска радиостанции будут записаны и сохранены.
- • Нажмите кнопку  или  чтобы включить предыдущую или следующую радиостанцию.

Настройка времени

- Нажмите и отпустите кнопку , чтобы войти в режим индикации времени.
- Нажмите и отпустите кнопку  для переключения будильника на часы или наоборот.
- Настройка времени: Нажмите и отпустите кнопку . Мигает индикация часов. Нажмите кнопку  /  чтобы настроить часы. Затем нажмите и отпустите кнопку . Мигает индикация минут. Нажмите кнопку  /  чтобы настроить минуты. После завершения настройки – нажмите и удерживайте кнопку , чтобы подтвердить настройки.
- Нажмите и отпустите кнопку  чтобы включить/ выключить будильник.

После того как будильник сработает - нажмите кнопку [PLAY/PAUSE] чтобы выключить будильник или любую кнопку ( /  /  / ). Через 5 минут сигнал повторится.

Если Вы не выключите будильник, он повторится дважды (в течение 5 минут первый раз, и в течение 1 минуты. во второй раз), затем автоматически отключится.

Индикатор LED	Статус плеера
Горит красный светодиод	Аккумулятор заряжается
После полной зарядки аккумулятора красный светодиод гаснет	Аккумулятор полностью заряжен

Спецификация

Протокол Bluetooth	V4.2
Радиус действия Bluetooth	ок. 10м
Отношение сигнал-шум	85dB
Источник питания	Встроенный литий-ионный аккумулятор 2000мАч
Время воспроизведения	ок. 8h
Время зарядки аккумулятора	5,5 h
Размеры	190*105*70мм

В состав комплекта входят:

- Кабель для зарядки Micro USB
- Вспомогательный кабель 3,5мм
- Руководство по эксплуатации

Köszönjük, hogy a mi Bluetooth lejátszónkat választotta!

A többi termékünkhöz hasonlóan a lejátszó is rendkívüli alapossággal készült. A modern technológiának és a kiváló anyagoknak köszönhetően ez a termék éveken át fogja szolgálni.


Az elem töltése

- A lejátszó használatba vétele előtt töltsd fel az elemet a mellékelt USB kábellel. Csatlakoztasd a kábelt a laptop, számítógép, AC töltő, autós töltő stb. USB portjára.
- A piros LED dióda folyamatos világítása azt jelzi, hogy a lejátszó töltése folyamatban van. Az elem teljes feltöltése után elalszik a dióda.



Tápellátás bekapcsolása / kikapcsolása

- Nyomd meg és tartsd benyomva a POWER ON/OFF gombot a tápellátás bekapcsolásához / kikapcsolásához.


Bluetooth párosítás

Bekapcsolás után a lejátszó időjelzés módra vált és kijelzi az időt a LED kijelzőn. Nyomd meg és engedd el az  gombot. Megjelenik a LED kijelzőn a "BT" és a "The blue tooth device is ready to pair" (A Bluetooth készülék párosításra készen áll) értesítés. Nyisd meg a telefon, tablet vagy más Bluetoothos audó készülék Bluetooth® beállítások ablakát és válaszd a "Tracer Buzz" opciót. Add meg a 0000 párosítási kódot.




Zenehallgatás

- Válaszd ki a zeneszámot, előadót, zenetípust vagy a saját lejátszási listádat a telefonodon, tableten vagy más bluetooth funkcióval rendelkező audio készüléken.
- Nyomd meg, majd engedd el a [PLAY/PAUSE] gombot a zene lejátszásához / a lejátszás megállításához.
- Nyomd meg a  vagy a  gombot az előző vagy a következő zeneszám lejátszásához.
- Állítsd be a hangerőt a forgatógombbal.











AUX / Pendrive / Lejátszás TF kártyáról





- Hallgass zenét közvetlenül a TF kártya/ pendrive behelyezése után
- Nyomd meg és engedd el az  gombot a Bluetooth/Rádió/AUX/TF kártya/ pendrive közötti átváltáshoz.

Rádió mód

- Nyomd meg és engedd el az  gombot a Rádió mód bekapcsolásához (a készülék beépített antennával rendelkezik; egy Micro USB kábel csatlakoztatásával meghosszabbíthatod az antennát)
- Nyomd meg és engedd el a [PLAY/PAUSE] gombot – a rádió automatikusan kikeresi az elérhető csatornákat. Az automatikus keresés végeztével elmenti a csatornákat.
- Nyomd meg a  vagy a  gombot az előző vagy a következő csatorna bekapcsolásához.

Óra

- Nyomd meg és engedd el a  gombot az időjelzés módba történő belépéshez.
- Nyomd meg és engedd el a  gombot az ébresztőről az órára és az óráról az ébresztőre váltáshoz.
- Az idő beállításához: Nyomd meg és tartsd lenyomva a  gombot. Villog az óra jelzése. Nyomd meg a  /  gombot az óra beállításához. Most nyomd meg és engedd el a  gombot. Villog a percek jelzése. Nyomd meg a  /  gombot a percek beállításához. A beállítások végeztével – nyomd meg és tartsd lenyomva a  gombot a beállítások elmentéséhez.
- Nyomd meg és tartsd lenyomva az  gombot a riasztás bekapcsolásához/kikapcsolásához.

A riasztás lehalkítása után – nyomd meg a [PLAY/PAUSE] gombot a riasztás kikapcsolásához vagy bármely más gombot ( /  /  / ). 5 perc múlva újra megszólal a riasztás.

Ha nem kapcsolod ki a riasztást, még kétszer fog megszólalni (először 5 percig, majd 1 percig a második alkalommal), ezután automatikusan kikapcsol.

LED jelző	Lejátszó állapota
Világít a piros LED dióda	Töltés folyamatban
Az elem teljes feltöltése után elalszik a piros LED dióda	Teljesen feltöltve

Specifikáció

Bluetooth protokoll	V4.2
Bluetooth hatótáv	ok. 10m
Jel zaj viszony	85dB
Tápforrás	Beépített lítium-ion akkumulátor 2000mAh
Lejátszási idő	kb. 8h
Akku töltésideje	5,5 h
Méret	190* 105* 70mm

A csomagolás tartalma

- Micro USB kábel
- 3,5 mm kábel
- Használati útmutató



Symbol of electronic and electrical equipment waste (WEEE – Waste Electronic and Electrical Equipment).

Using the WEEE symbol means that this product cannot be treated as household waste. By providing appropriate recycling you help to save the natural environment. In order to get more detailed information about the recycling of this product, contact the local authority representative, waste treatment service provider or the store in which the product has been purchased.



tracer[®]

Producent:

Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa